


## Kaliber 10.320



(\*) Diese Anzeige funktioniert synchron mit dem Stunden-/Minutenzeiger und muss nicht separat eingestellt werden.

### **Einstellen der Uhrzeit:**

1. Ziehen Sie die Krone in die zweite Position heraus.
2. Stellen Sie mit Hilfe der Krone die gewünschten Stunden und Minuten ein.
3. Wenn die Krone in die erste Position zurückbewegt wird, läuft die Uhr automatisch weiter oder sie kann von Hand aufgezogen werden.
4. Wenn die Uhr am Arm getragen wird, zieht sie sich automatisch auf und muss nicht immer von Hand aufgezogen werden.

### **Einstellen von Datum, Wochentag und Mondphase:**

1. Mit Druck auf **Drücker A** kann das Datum eingestellt werden.
2. Mit Druck auf **Drücker B** kann die Mondphase eingestellt werden.
3. Mit Druck auf **Drücker C** kann der Wochentag eingestellt werden.