


Kaliber 10.380



Einstellen der Uhrzeit:

1. Ziehen Sie die Krone in die zweite Position heraus.
2. Stellen Sie mit Hilfe der Krone die gewünschten Stunden und Minuten ein.
3. Wenn die Krone in die erste Position zurückbewegt wird, läuft die Uhr automatisch weiter oder sie kann von Hand aufgezogen werden.
4. Wenn die Uhr am Arm getragen wird, zieht sie sich automatisch auf und muss nur gelegentlich von Hand aufgezogen werden.

Einstellen der zweiten Uhrzeit:

1. Ziehen Sie die Krone in die zweite Position heraus.
2. Stellen Sie mit Hilfe der Krone die gewünschten Stunden und Minuten für die zweite Uhrzeitanzeige ein. (nur im Uhrzeigersinn)
Wenn Sie nur die Minutenanzeige einstellen möchten, drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn.

Einstellen von Datum:

1. Mit Druck auf **Drücker A** kann das Datum eingestellt werden.

Gangreserve:

Dieser Anzeige gibt die Gangreserve in Stunden an. Bei abgelaufener Gangreserve muss die Uhr erneut aufgezogen werden.